



Professional OpenScape 4000
Authorized OpenScape Business

Учебный центр ООО "МАЯК"



Базовый курс Unify OpenScape 4000 транковая часть

Аудитория: Обслуживающий персонал

Цель курса:

- Уметь администрировать предустановленную систему OpenScape 4000 с помощью команд администрирования и обслуживания (АМО)
- Знать компоненты OpenScape 4000
- Получить понимание центральных установок OpenScape 4000
- Знать самые важные функции для передачи голоса
- Применять и администрировать функции OpenScape 4000
- Уметь определять права транкам с помощью команд администрирования и обслуживания (АМО)

Содержание курса:

1. Аппаратные средства систем OpenScape 4000.

1.1 Внешний вид систем OpenScape 4000.

1.2 Варианты архитектур OpenScape 4000.

1.3 Питание, блоки питания.

1.4 Новые модули для OpenScape 4000.

1.5 Центральные модули OpenScape 4000.

1.6 Периферийные модули.

1.6.1 Транковые цифровые модули.

1.6.2 Транковые аналоговые модули.

1.6.3 Специфические модули.

2. Программирование системы OpenScape 4000.

- 2.1 Запуск приложения и настройка параметров ComWin.
- 2.2 Общее определение АМО команд.
- 2.3 Конфигурирование транковых периферийных модулей системы.
- 2.4 Конфигурирование внешних линий.
 - 2.10.1 Определение параметров аналоговых линий.
 - 2.10.2 Определение параметров цифровых линий.
 - 2.10.3 Определение параметров SIP транков.
 - 2.10.3 Определение направлений.
 - 2.10.4 Определение параметров направлений.
 - 2.10.5 Определение правил набора.
 - 2.10.6 Определение правил выхода на направления.
- 2.11 Конфигурирование исходящей связи. LCR.
- 2.12 Конфигурирование входящей связи.
- 2.13 Настройка IP шлюза.

Продолжительность: 5 рабочих дней